

Kachel DT en HR aansteken.



Allereerst kan het best lang duren voordat de lucht uit de leiding is bij de 1<sup>e</sup> aansluiting / 1<sup>e</sup> gebruik.

Verder, zie bijlage 1:

U dient de rechter 'standen' knop eerst geheel naar het witte bolletje te zetten. Het witte bolletje staat dan op de pijl. Als u dan de knop indrukt dan voelt u geen weerstand (dit klopt). Daarna draait u de knop een paar mm verder naar het "sterretje" (het sterretje staat op de pijl). Als u deze dan indrukt dan voelt u weerstand en dan moet de kachel in werking gaan als u deze gelijktijdig indrukt met de rode knop. Houdt deze dan enkele seconden vast totdat de kachel aanblijft.

**De kachel werkt alleen als u dit op bovenstaande manier doet, op iedere andere manier werkt de kachel niet!**

Verder, zie bijlage 2:

Zorg er wel voor dat de batterij (penlite AA) VOL is. De batterij zit onder de rode knop (zie hiervoor bijlage 2).

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben tot zover.