

Een automatische lagedruk omschakelaar schakelt in een gassysteem naadloos over van een lege gasfles naar een volle reservefles, zodat de gastoevoer naar bijvoorbeeld uw geiser, kookstel of verwarming niet onderbreekt.

Hoe het werkt:

- **De twee flessen:** U sluit twee gasflessen aan op de Automatische omschakelaar lage druk. Met een bedieningsknop wijst u er één aan als **servicefles** (actief) en de andere als **reservefles**.
- **De werkdruk:** Het apparaat verlaagt de hoge druk uit de gasfles direct naar een veilige lage werkdruk (meestal 30 of 50 mbar) die geschikt is voor uw apparatuur.
- **Automatische wisseling:** Zolang er voldoende gas in de servicefles zit, gebruikt het systeem deze fles. Zodra de druk in deze actieve fles onder een bepaalde grens zakt (omdat hij bijna of geheel leeg is), spreekt de omschakelaar de reservefles aan. Dit gebeurt zonder onderbreking van de vlam.
- **Indicatie:** Een ingebouwd kijkvenster of indicatorwielje verandert van kleur (vaak van groen naar rood) om aan te geven dat de actieve fles leeg is en dat het systeem nu op de reservefles draait.
- **Fles verwisselen:** U kunt de lege fles veilig loskoppelen en vervangen, terwijl de installatie via de reservefles gewoon blijft functioneren. Na het opendraaien van de nieuwe fles zet u de handmatige knop om of reset u de indicator, waarna deze fles de nieuwe reserve wordt.

Bij het artikel wat u bij Wagaparts koopt zit altijd een volledige installatie- en gebruikershandleiding in de originele verpakking verpakt.

Indien u vragen heeft over uw artikel: 0031-(0)6-47571205.